

MULTIALCOL



DETERGENTE DISINFETTANTE IDROALCOLICO

- Presidio Medico Chirurgico N° 21022
- Elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus
- A rapida evaporazione



Detergente disinfettante pronto all'uso idroalcolico per tutte le superfici dure. Indicato anche per ambienti HACCP. Adatto anche per l'igienizzazione dei tessuti/mascherine. Formula sviluppata con molecola antiodore.

? MODALITÀ D'USO

- Azione disinfettante: nebulizzare il prodotto sulla superficie, lasciare agire almeno 5 minuti, quindi strofinare fino a completa asciugatura. Per superfici che possono venire a contatto con alimenti, risciacquare con acqua potabile.
- Uso sulle mascherine: nebulizzare il prodotto da una distanza di almeno 50 cm e far aerare la mascherina almeno 30 minuti prima del riutilizzo.

📖 DILUIZIONE

Pronto all'uso.

🔧 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV/VOC: 81,20%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
6,5 ± 0,5	77 ± 1	0.85			

MULTIALCOL

⚠ AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere gli occhi. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.



ATTENZIONE



PERICOLO

📄 NOTE

Non utilizzare su superfici verniciate a freddo e sensibili ai solventi. Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. **Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
7145	ml 750	12	11x3=33